



Fixar o espelho com fixador
usar parafuso 3,5x16

Roupeiro Verona 6 Pts.

Cód. Componentes do Roupeiro Verona 6 Pts. Quant. Peças

7155	01 - Rodapé Frontal	01
7156	02 - Rodapé Traseiro	01
7157	03 - Travessa do Rodapé	02
7148	04 - Lateral Direita	01
7149	05 - Lateral Esquerda	01
7151	06 - Prateleira Menor	05
7153	07 - Divisão Direita Maior	01
7154	08 - Divisão Esquerda Menor	01
7150	09 - Prateleira Maior	01
7158	10 - Batente Superior	01
7166	11 - Moldura Superior	01
7152	12 - Tampo	01
7165	13 - Costas	04
7161	14 - Frente Gaveta	04
7162	15 - Lateral Gaveta	08
7163	16 - Traseiro Gaveta	04
7164	17 - Fundo Gaveta	04
7159	18 - Porta Menor	04
7160	19 - Porta Maior	02
7134	20 - Cabideiro	02
7258	21 - Base	01

Sr. montador, favor colocar a moldura sup. como suporte angular. colocar o suporte na base filetada a 4mm. fixar no tampo deixando 12mm para cada lado. usar parafuso 3,5x12

